

Автомобильная навигационная система ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО

РУССКИЙ

stinger



The Power to Surprise

Правила техники безопасности

Примечания относительно техники безопасности



⚠
Изображение молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения на неизолированном корпусе изделия, что может стать причиной поражения электрическим током.

⚠
Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных рабочих и сервисных инструкций в руководстве, прилагаемом к устройству.



Всегда соблюдайте меры предосторожности при управлении автомобилем. Не отвлекайтесь от управления автомобилем и всегда следите за дорожными условиями. Не изменяйте настройки или функции. Прежде чем выполнять подобные операции, остановите автомобиль в безопасном месте на обочине дороги. В целях обеспечения безопасности некоторые функции отключены до тех пор, пока не будет включен стояночный тормоз.



Для снижения риска поражения электрическим током не снимайте крышку или заднюю панель изделия. Внутри устройства нет компонентов, которые может обслуживать пользователь. Обратитесь к квалифицированному специалисту.



Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте изделие воздействию воды, дождя или влаги.



Во время движения на автомобиле следите, чтобы уровень громкости устройства был таким, чтобы можно было слышать звук снаружи.



Не бросайте устройство и не подвергайте его воздействию ударов.



Водителю запрещается смотреть на монитор во время управления автомобилем. Если водитель смотрит на монитор во время движения, это снижает внимание и может привести к аварии.



Содержание

Правила техники безопасности 2

Примечания относительно техники
безопасности 2

Содержание 3

Название каждого компонента 4

Главный блок 4
Дистанционное управление на руле 6

Использование радио 7

Прослушивание радио AM 7
Прослушивание DAB (опция)/FM 7

Использование USB 8

Воспроизведение музыки с USB-устройства.8

Использование iPod 10

Воспроизведение iPod 10

Аудио Bluetooth 11

Воспроизведение аудио
с помощью Bluetooth 11

Поиск пункта назначения 12

Поиск адреса 12
Достопримечательности и общественные
места 12

Сервис Kia 13

Координаты 13

Предыдущие цели 14

Адресная книга 14

Запланированные туры 14

Мои полезные объекты 15

Дом, работа, избранное 16

Беспроводная технология

Bluetooth® 17

Создание парного соединения и соединения
головного устройства и мобильного

телефона 17

Выполнение вызова путем ввода номера
телефона 18

Выполнение вызова путем повторного
набора 18

Ответ/отклонение вызова 18

Переключение вызова на мобильный
телефон 18

Завершение вызова 18

Работа с меню во время телефонного вызова. 19

Список вызовов 19

Контакты 19

Избранное 20

Подключаемые услуги 21

Перед использованием подключаемых услуг. 21

Возможности 22

Название каждого компонента

Главный блок



1. Отверстие для сброса

Нажмите с помощью тонкого предмета, чтобы сбросить настройки устройства в случае нарушения нормальной работы.

2. • Кнопка

- Включение питания
Нажмите эту кнопку, если система выключена.

- Отключение питания
Нажмите и удерживайте эту кнопку при включенном питании.

• Регулятор громкости (

Чтобы регулировать громкость звука, поверните по часовой стрелке или против часовой стрелки.

• Кнопка вкл/выкл аудио и видео

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить аудио/видео, когда устройство включено.

3. Кнопка RADIO

Переводит в режим радиовещания, который воспроизводился последним (DAB (опция)/FM, AM).

4. Кнопка MEDIA

Если источник воспроизводимого мультимедиа один, он перемещается на соответствующий экран. Если используется больше двух источников воспроизведения мультимедиа, открывается экран [Медиа], где можно выбрать источник мультимедиа. ([Музыка с USB]/[iPod]/[Apple CarPlay]/[AUX]/[Bluetooth Аудио]/[Android Auto])

5. Кнопка VSEEK/TRACKΛ

- При кратком нажатии
 - Режим AM: воспроизведение на предыдущей/следующей доступной частоте.

- Режим DAB (опция)/FM: воспроизводит предыдущую/следующую доступную станцию в меню [Список]. (При отсутствии станций или наличии только одной станции в меню [Список] включается функция автоматической настройки.)

- Режим «МЕДИА»: воспроизводится предыдущий/следующий файл.

- При длительном нажатии

- Режим AM: воспроизведение на предыдущей/следующей доступной частоте.

- Режим DAB (опция)/FM: воспроизводит предыдущую/следующую доступную станцию в меню [Список].

- Режим МЕДИА (кроме Bluetooth, AUX и Android Auto): быстрый переход вперёд или назад по файлу.

Название каждого компонента



6. Крышка для защиты SD-карты (слот SD-карты)

Вставьте SD-карту в разъем.

7. Кнопка MAP

- Нажмите для отображения экрана карты для текущего местоположения.
- Нажмите для повторения голосового сообщения на экране карты. (Голосовое руководство для названий улиц и номеров домов не поддерживается для некоторых стран.)

8. NAV

Нажмите, чтобы перейти к экрану меню навигации.

9. Кнопка SETUP

Нажмите, чтобы перейти в меню [Настройки].

10. Кнопка ↗•↖

- Режим AM: для настройки вручную вращайте ручку влево или вправо.
- Режим DAB (опция)/FM: поверните влево/вправо для поиска нужной станции, затем нажмите ее.

- Режим МЕДИА (кроме Bluetooth, AUX, Apple CarPlay и Android Auto): поверните влево/вправо, чтобы найти требуемый файл, и затем нажмите эту кнопку.


- Режим навигации: поверните влево/вправо, чтобы изменить масштаб карты на экране карты.

11. ☆ (Панель пользователя)

Нажмите, чтобы перейти к меню [Настройки пользовательской панели]. После выполнения настроек нажмите, чтобы использовать необходимую функцию.

Название каждого компонента

Дистанционное управление на руле



1. Кнопка

- При каждом нажатии кнопки происходит изменение режима радио или мультимедиа. Вы можете выбрать режимы для переключения в настройках.
- Если режим мультимедиа не подключен, происходит изменение в порядке DAB (опция)/FM → AM → DAB (опция)/FM.
- Если она нажимается и удерживается, AV отключается. (Однако в режиме навигации голосовые указания работают нормально.)

2. Кнопка

- Нажмите, чтобы переключиться в режим распознавания голоса, когда подключается телефон, поддерживающий функцию "Android Auto/Apple CarPlay". Для его отмены повторно нажмите эту кнопку.

3. • + / - (Кнопка громкости)

Увеличение или уменьшение уровня громкости.

• Кнопка

- Нажмите для отключения звука. (В некоторых режимах мультимедиа будет выполняться приостановка.)

4. Кнопка

- При кратком нажатии

- Режим радио (DAB (опция) / FM, AM): воспроизводит предыдущую/следующую станцию из выбранного.
- Режим «МЕДИА»: воспроизводится предыдущий/следующий файл.

- При длительном нажатии

- Режим AM: воспроизведение на предыдущей/следующей доступной частоте.
- Режим радио DAB (опция) / FM: Воспроизводится предыдущая/следующая станция.

- Режим МЕДИА (кроме Bluetooth, AUX и Android Auto): быстрый переход вперёд или назад по файлу.

5. Кнопка

Нажмите для использования функции Bluetooth Hands-Free.

- Нажмите для приема вызова.
- Нажмите, чтобы выполнить вызов из последних номеров.
- Нажмите и удерживайте для повторного вызова.

6. Кнопка

- Нажмите, чтобы завершить телефонный вызов.
- Нажмите, чтобы отклонить вызов на экране входящего вызова.

Использование радио

Прослушивание радио AM

- Нажмите [RADIO] на главном устройстве.
- Нажмите [AM] на экране.
Отобразится экран AM наиболее часто прослушиваемых станций.

Примечание

При каждом нажатии кнопки [RADIO] на головном устройстве режим изменяется в следующем порядке: AM → DAB (опция)/FM → AM.

3. Автоматическая настройка:

- Нажмите [∇ SEEK/TRACK Λ] на основном блоке.
- Воспроизведение предыдущей/следующей станции.

Ручная настройка:

- Поверните [\curvearrowleft • \curvearrowright] по часовой стрелке (против часовой стрелки).
- Частота соответственно смещается вверх или вниз.

Подстройка избранного:

Нажмите [Избранное]. Нажмите избранные номера желаемой станции.

Прослушивание DAB (опция)/FM

- Нажмите [RADIO] на головном устройстве.
- Нажмите [DAB/FM] или [FM] на экране.
Отобразится экран DAB (опция)/FM наиболее часто прослушиваемых станций.

Примечание

При каждом нажатии кнопки [RADIO] на головном устройстве режим изменяется в следующем порядке: DAB (опция)/FM → AM → DAB (опция)/FM.

3. Автоматическая настройка (когда в меню [Список] нет станций или имеется всего одна станция):

- Нажмите [∇ SEEK/TRACK Λ] на головном устройстве аудиосистемы.
- Воспроизведение предыдущей/следующей станции.


Настройка списка (когда в меню [Список] имеется две или более станций):

- Нажмите [∇ SEEK/TRACK Λ] на головном устройстве аудиосистемы.
- Воспроизведение предыдущей/следующей станции, имеющейся в меню [Список].

Ручная настройка:

- В режиме DAB (опция)/FM нажмите [Меню] > [Ручная настройка FM].

Панель станций



- Перетащите панель станций влево/вправо для поиска желаемой станции.

- Нажмите [\blacktriangleleft / \triangleright].

- Поворачивайте регулятор [\curvearrowleft • \curvearrowright] влево или вправо, когда нужная станция будет выделена цветом.

Избранное:


- Нажмите [Избранное]. Нажмите избранные номера желаемой станции.
- Нажмите кнопку [∇ / Λ] на пульте управления на рулевом колесе.

Использование USB

Воспроизведение музыки с USB-устройства

Можно воспроизвести музыкальные файлы, сохраненные в памяти USB-устройства.

Подключите устройство USB к порту USB. Воспроизведение начнется автоматически.



Примечание

Чтобы воспроизвести музыку с USB одновременно с проигрыванием другого источника, нажмите [MEDIA] > [Музыка с USB].

Пауза

Можно приостановить воспроизведение музыки.

Нажмите [**II**] во время воспроизведения.

Нажмите [**>**] для повторного воспроизведения.

Пропуск

Можно воспроизвести предыдущий или следующий файл.

Положение	Описание
Экран	<ul style="list-style-type: none">Нажмите [◀◀/▶▶].При нажатии [◀◀] через 3 секунды воспроизведения текущий файл будет воспроизводиться с начала.
Главный блок	<ul style="list-style-type: none">Нажмите [VSEEK/TRACKΛ].Нажмите [VSEEK] через 3 секунды воспроизведения, текущий файл будет воспроизводиться с начала.

Перемотка

Вы можете перемотать назад или вперед до конкретной точки файла.

Положение	Описание
Экран	Нажмите и удерживайте [◀◀/▶▶], затем отпустите на желаемом месте.
Главный блок	Нажмите и удерживайте [VSEEK/TRACKΛ], затем отпустите на требуемом месте.

Примечание


Если вы выполняете перетаскивание или касаетесь желаемой части на индикаторе выполнения, воспроизводится музыка из выбранной части.

Использование USB

Повторение

Набор файлов можно воспроизвести с повторением.

1. Нажмите [].




2. Выберите нужный режим, несколько раз нажав [].
 - []: воспроизведение всех файлов последовательно.
 - []: повторение всех файлов в текущей папке.
 - []: повторяется только текущий файл.
 - []: воспроизведение всех файлов последовательно после сортировки по параметрам [Исполнитель], [Трек], [Альбом] или [Недавно добавленные].

Случайный порядок

Файлы можно воспроизводить в случайном порядке.

1. Нажмите [].



2. Нажмите [] еще раз, чтобы отключить перемешивание.

Использование iPod

Воспроизведение iPod

- Используйте эксклюзивный кабель iPod для подключения устройства iPod к разъему USB.
- Нажмите [MEDIA].

Чтобы воспроизвести содержимое iPod одновременно с содержимым из другого источника, нажмите [MEDIA] > [iPod].

Пауза

Можно приостановить воспроизведение музыки. Более подробные сведения см. на стр. 8 (раздел «Пауза»).

Пропуск

Можно воспроизвести предыдущий или следующий файл. Более подробные сведения см. на стр. 8 (раздел «Пропуск»).


Перемотка

Вы можете перемотать назад или вперед до конкретной точки файла. Более подробные сведения см. на стр. 8 (раздел «Перемотка»).

Повторить

Набор файлов можно воспроизводить с повторением.

- Нажмите [].



- Выберите нужный режим, несколько раз нажав [].
 - []: воспроизведение всех файлов последовательно.
 - []: повторяется только текущий файл.

Случайный порядок

Файлы можно воспроизводить в случайном порядке.

- Нажмите [].



- Нажмите [] еще раз, чтобы отключить перемешивание.


Аудио Bluetooth

Воспроизведение аудио с помощью Bluetooth

- Музыку, сохраненную на мобильном телефоне, можно воспроизвести в машине с помощью протокола обмена звуковыми файлами Bluetooth.
- Аудио Bluetooth может воспроизводиться только в случае, когда подключен Bluetooth-телефон или аудиоустройство Bluetooth. Для воспроизведения аудио Bluetooth подключите телефон с поддержкой Bluetooth к системе машины. Для получения дополнительной информации о подключении Bluetooth см. руководство по эксплуатации, раздел «Создание парного соединения и соединения головного устройства и мобильного телефона» на стр. 17.
- Если при воспроизведении аудио Bluetooth режим Bluetooth отключается, аудиопоток прервется.
- Функция передачи звуковых файлов с помощью Bluetooth-протокола может не поддерживаться некоторыми мобильными телефонами. Одновременно можно использовать только одну функцию: гарнитуру Bluetooth или аудио Bluetooth.
- Например, если переключиться на функцию гарнитуры Bluetooth во время прослушивания аудио Bluetooth, поток музыки прервется.

Запуск воспроизведения аудио Bluetooth

- Подключите устройство Bluetooth к основному блоку.
- Нажмите [MEDIA].
Откроется экран аудио Bluetooth.



Примечание

Чтобы воспроизвести звук через Bluetooth одновременно с воспроизведением другого источника, нажмите [MEDIA] > [Bluetooth Аудио].

Пауза

Нажмите [**▶/II**] во время воспроизведения.

Нажмите [**▶/II**] для повторного воспроизведения.

Пропуск

Можно воспроизвести предыдущий или следующий файл.

Более подробные сведения см. на стр. 8 (раздел «Пропуск»).

Повторить

Набор файлов можно воспроизводить с повторением.

Выберите нужный режим, несколько раз нажав [**□**].

Случайный порядок

Файлы можно воспроизводить в случайном порядке.

Выберите нужный режим, несколько раз нажав [**△**].

Примечание


Эти возможности могут не поддерживаться в некоторых устройствах Bluetooth.

Поиск пункта назначения


Поиск адреса

Можно найти место назначения по адресу.

- Нажмите [NAV] > [Адрес].



- Введите название страны, город/ почтовый индекс, улицу/номер, номер дома или перекресток, соответствующие желаемому пункту назначения.



- Нажмите [Установить цель].

- Нажмите [Старт].


Примечание

Место назначения сохраняется в меню [Предыдущие цели] автоматически. (стр. 14)

Достопримечательности и общественные места

Вы можете задать полезный объект в качестве пункта назначения с помощью различных методов.

- Нажмите [NAV] > [POI].



- Коснитесь одного из методов поиска.

- [По маршруту]: находит полезные объекты вдоль маршрута.
- [Рядом с тек. мест.]: находит полезные объекты рядом с текущим положением транспортного средства.
- [Рядом с целью]: находит полезные объекты рядом с выбранным пунктом назначения.
- [Рядом с курсором]: поиск POI вблизи текущего положения курсора при пролистывании карты.
- [Имя]: находит полезные объекты по названию заведения.
- [Рядом с центром]: находит полезный объект, расположенный в конкретном городе.

Поиск пункта назначения

Сервис Kia

Вы можете задать объекты дилеров KIA в качестве пункта назначения.

Рядом с вами

Можно получить результаты поиска рядом с текущим местоположением.

- Нажмите [NAV] > [Сервис Kia] > [Рядом с тек. мест.].




- Нажмите [Расстояние], [Имя] или [Категория] для упорядочения списка по расстоянию, названию или категории.
- Коснитесь предпочтительного пункта в списке.
- Выполните шаги 3-4 раздела «Поиск адреса» на стр. 12.

Имя

Можно выполнить поиск дилеров Kia, введя соответствующее название на клавиатуре.

- Нажмите [NAV] > [Сервис Kia] > [Имя].
- Выберите нужную страну.



- Введите название дилера и нажмите кнопку [OK].
- Коснитесь предпочтительного пункта в списке.
- Выполните шаги 3-4 раздела «Поиск адреса» на стр. 12.

Примечание

Информация по дилерам может не соответствовать результатам с карты, так как информация по дилерам является текущей.

Координаты

Пункт назначения можно найти путем ввода координат в виде значений широты и долготы.

- Нажмите [NAV] > [Координаты].




- Нажмите [DMS], [DM] или [Градус].
- Введите координаты и нажмите кнопку [OK].
- Выполните шаги 3-4 раздела «Поиск адреса» на стр. 12.

Поиск пункта назначения

Предыдущие цели

Вы можете выбрать одно из местоположений, поиск которого ранее выполнялся в качестве пункта назначения, промежуточного пункта или пункта отправления.

1. Нажмите [NAV] > [Предыдущие цели].



- Нажмите [Дата], [Имя] или [Категория] для упорядочения списка по дате, названию или категории.
- Нажмите [Меню] > [Удалить] для удаления выбранного файла. Выберите необходимый элемент и нажмите [Удалить] > [Да].
 - [Выбрать все]: отметить все пункты.
 - [Снять все отметки]: снять отметки со всех пунктов.
- 2. Коснитесь предпочтительного пункта в списке.
- 3. Выполните шаги 3-4 раздела «Поиск адреса» на стр. 12.

Адресная книга

Можно найти местоположение места, сохраненное в меню [Адресная книга]. Для более эффективного использования этой функции следует предварительно сохранить часто посещаемые места назначения.

Вначале сохраните в меню [Адресная книга] через функцию поиска места назначения.

1. Нажмите [NAV] > [Адресная книга].



- Нажмите [Дата], [Имя] или [Категория] для упорядочения списка по дате, названию или категории.
- 2. Коснитесь предпочтительного пункта в списке.
- 3. Выполните шаги 3-4 раздела «Поиск адреса» на стр. 12.


Запланированные туры

Эта функция может быть использована для задания маршрута с несколькими промежуточными пунктами.

Можно найти местоположение, сохраненное в меню [Заплан.туры]. Для более эффективного использования этой функции следует предварительно сохранить часто посещаемые места назначения.

Поиск поездки

1. Нажмите [NAV] > [Заплан.туры].




- Нажмите [Дата] или [Имя], чтобы упорядочить список по дате или названию.
- 2. Выберите нужный пункт.
- 3. Нажмите [OK] > [Старт].

Поиск пункта назначения

Удаление поездки

- Нажмите [Меню] > [Удалить] в списке загрузки поездки.



- Выберите необходимый элемент и нажмите [Удалить] > [Да].
 - Нажмите [Дата] или [Имя], чтобы упорядочить список по дате или названию.
 - [Выбрать все]: отметить все пункты.
 - [Снять все отметки]: снять отметки со всех пунктов.

Мои полезные объекты

Эта функция используется для импорта личных данных о полезных объектах, включающих картографическую информацию (местонахождение, название...), сохраняемых в памяти USB-устройства. После этого нужные данные могут быть выбраны в качестве пункта назначения с помощью меню «Мои полезные объекты».


Примечание

Поддерживаемые форматы групп достопримечательностей:

- Формат файла группы полезных объектов: «.kml»/ «.gpx».


Импорт данных о полезных объектах

- Сохраняйте информацию о полезных объектах, включая картографическую информацию (местонахождение, название...), из Интернета в память USB-устройства.
- Подключите USB-устройство к USB-порту.
- Нажмите [NAV] > [Мои POI] > [К]. Или нажмите [SETUP] > [Навигация] > [Мои данные] > [Импорт моих POI с USB].



- Нажмите [Да].

Отображается список групп достопримечательностей.



- Выберите требуемый файл полезного объекта.

- Нажмите [Выбрать все] для выбора всех групп достопримечательностей.
- Нажмите [Снять все отметки] для отмены выбора всех групп достопримечательностей.

- Нажмите [Импорт].
Данные полезных объектов будут импортированы.



Поиск пункта назначения

Примечание

- Если данные, сохраненные на USB, используют другую систему координат, отличную от текущей системы, импортируемое местоположение может отличаться от текущего.
- Убедитесь, что данные полезного объекта импортировались нормально.

Поиск пункта назначения по моему полезному объекту

- Нажмите [NAV] > [Мои POI].
- Выберите группу POI.

Появится список POI отображается.



- Коснитесь предпочтительного пункта в списке.
- Выполните шаги 3-4 раздела «Поиск адреса» на стр. 12.

Примечание

Место назначения сохраняется в меню [Предыдущие цели] автоматически (стр. 14).


Дом, работа, избранное

Если расположение вашего дома, офиса и избранных пунктов поездок уже были сохранены в меню [Избранное], они могут быть легко указаны посредством выбора с помощью касания.


Прежде всего, сохраните местоположение вашего дома, офиса, избранных мест в меню [Избранное] с помощью функции поиска пунктов назначения.

Регистрация дома, работы или избранного

- Нажмите [NAV] > [Избранное].



- Нажмите [Дом], [Работа] или [Избранное (1~6)].
- Выберите желаемое местоположение через функцию поиска места назначения.
- Нажмите [OK], когда поиск места назначения будет выполнен.



- Ведите наименование нужного объекта и нажмите [OK].

Оно будет сохранено в меню [Избранное] автоматически.

Поиск дома, офиса или предпочтаемого места

- Нажмите [NAV] > [Избранное] > [Дом], [Работа] или избранные места.
- Нажмите [Старт].

Беспроводная технология Bluetooth®

Создание парного соединения и соединения головного устройства и мобильного телефона

Для использования функции Bluetooth убедитесь, что функция Bluetooth включена на телефоне. См. руководство по эксплуатации телефона.

Если нет парных соединений с телефонами


- 1) Нажмите [] > [Все меню] > [Телефон]. Или нажмите [] на пульте дистанционного управления руля.
 - [Отменить]: отменяет подключение Bluetooth.
- 2) В своем телефоне включите поиск устройств Bluetooth. (Название автомобиля по умолчанию KIA MOTORS.)
- 3) 1) Если функция SSP (Secure Simple Pairing) не поддерживается, введите парольный ключ на своем устройстве Bluetooth. (Стандартный пароль: «0000».)
2) Если функция SSP (Secure Simple Pairing) поддерживается, нажмите [Да] на экране своего устройства с Bluetooth. (Вид отображаемого экрана может отличаться от экрана конкретного устройства с Bluetooth.)

- 4) Устанавливается подключение Bluetooth. Загружаются контакты с мобильного телефона и список вызовов. При сбое соединения на экране будет отображаться сообщение об ошибке.


Если парное соединение с телефоном уже установлено

- 1) Нажмите [] > [Все меню] > [Телефон]. Или нажмите [] на пульте дистанционного управления руля.
- 2) Коснитесь устройства на всплывающем экране списка устройств Bluetooth. Если хотите сопрячь дополнительное устройство, нажмите [Добавить новое]. Выполните шаги 3-4 процедуры «Если нет парных соединений с телефонами».

- 2) При использовании кнопки [] нажмите [].



- 1) Выберите устройство, к которому требуется подключиться.
- 2) Если устройство, к которому требуется подключиться, отсутствует, нажмите [Добавить новое].
- 3) В своем телефоне включите поиск устройств Bluetooth. (Название автомобиля по умолчанию KIA MOTORS.)
- 4) 1) Если функция SSP (Secure Simple Pairing) не поддерживается, введите парольный ключ на своем устройстве Bluetooth. (Стандартный пароль: «0000».)
2) Если функция SSP (Secure Simple Pairing) поддерживается, нажмите [Да] на экране своего устройства с Bluetooth. (Вид отображаемого экрана может отличаться от экрана конкретного устройства с Bluetooth.)



Беспроводная технология Bluetooth®

5. Устройство Bluetooth подключено.
Загружаются контакты с мобильного телефона и список вызовов.
При сбое соединения на экране будет отображаться сообщение об ошибке.

Выполнение вызова путем ввода номера телефона

Перед выполнением вызова соедините головное устройство и телефон с поддержкой Bluetooth.

1. Введите номер телефона с помощью экранной клавиатуры.
2. Нажмите [📞] на экране телефона или [📞] на пульте ДУ на рулевом колесе.

Примечание

Если вы нажмете неправильный номер, нажмите [☒], чтобы удалить одну цифру введенного номера.

Выполнение вызова путем повторного набора

Нажмите и удерживайте [📞] на экране телефона или [📞] на пульте ДУ на рулевом колесе.

Примечание

Повторный набор невозможен, когда в списке выполненных звонков нет номеров телефонов.

Ответ/отклонение вызова

1. При входящем вызове отображается сообщение.
2. Нажмите [Принять] во всплывающем сообщении или [📞] на руле.
Чтобы отклонить вызов, выберите [Отклонить] во всплывающем сообщении или [📞] на руле.


Примечание

- Если доступна служба определения номера вызывающего абонента, будет отображаться его номер.
- Если номер вызывающего абонента сохранен в телефонной книге, имя этого абонента будет отображаться на головном устройстве.
- До ответа на вызов функция [Отклонить] может быть недоступна в некоторых моделях мобильных телефонов.

Переключение вызова на мобильный телефон

1. Если необходимо перевести вызов на мобильный телефон при разговоре через автомобильную гарнитуру, нажмите [Телефон] на экране или нажмите и удерживайте [📞] на руле.

Как показано ниже, вызов будет переключен на мобильный телефон.



2. Если необходимо перевести вызов на автомобильную гарнитуру при разговоре через мобильный телефон, нажмите [Использовать гарнитуру] на экране или нажмите и удерживайте [📞] на пульте ДУ руля.
Вызов будет переключен на гарнитуру автомобиля.

Завершение вызова

1. Чтобы завершить вызов, нажмите [📞] на экране телефона или [📞] на пульте ДУ на рулевом колесе.
2. Вызов будет завершен.

Беспроводная технология Bluetooth®

Работа с меню во время телефонного вызова

При выполнении вызова можно использовать следующие пункты меню.




Положение	Описание
1	Переключает речевой вызов с гарнитуры автомобиля на мобильный телефон.
2	Завершает вызов.
3	Переход на экран для ввода номеров ARS.
4	Отображение параметров громкости микрофона. Можно изменить громкость вашего голоса для абонента.
5	Отображение списка контактов.

Список вызовов

Набор номера из списка вызовов

- Нажмите [5] на экране телефона или [5] на пульте ДУ на рулевом колесе.



- Нажмите [Все вызовы], [Исходящие], [Принятые] или [Пропущенные].
 - [Все вызовы]: отображается список всех вызовов.
 - [Исходящие]: отображается список исходящих вызовов.
 - [Принятые]: отображается список входящих вызовов.
 - [Пропущенные]: отображается список пропущенных вызовов.
- Выберите нужную запись для совершения вызова.

Примечание


В некоторых мобильных телефонах список вызовов может не сохраняться.

Контакты

Выполнение вызова из списка контактов

- Нажмите [5] на экране телефона.

На экране будут отображены контакты.




- Выберите контакт, требуемый для вызова, из списка контактов

Беспроводная технология Bluetooth®

Поиск по имени или номеру

Вы можете найти контакты по введенному имени или номеру.

- Нажмите [?] > [Меню] > [Поиск] на экране телефона.



- Ведите имя или номер, нажмите [OK].
- Выберите нужный контакт для совершения вызова.


Избранное

Вызов из Избранного

Если номер телефона уже был сохранен в Избранном, его можно легко вызвать, просто коснувшись его.

Вначале добавьте номер телефона в Избранное. См. «Добавление в Избранное» на стр. 20.

- Нажмите [?] на экране телефона.




Экран «Избранное»

- Выберите нужный элемент из списка.


Добавление в Избранное

В меню [Избранное] может быть добавлено до 20 контактов.

- Нажмите [?] > [Добавить новое] на экране телефона.



- Выберите один из контактов.



- Нажмите [★] > [Закрыть] > [].

Примечание

Если номера телефонов уже были сохранены в Избранном, вы можете добавлять и удалять их, нажав [Меню] > [Изменить].

Подключаемые услуги

Перед использованием подключаемых услуг

Что такое подключаемые услуги?

Подключаемые услуги используют оперативную службу TomTom, чтобы обеспечить для пользователей получение дополнительной информации через их автомобильную навигационную систему с помощью сети мобильной телефонной связи.

Трафик

Предоставляет самую точную информацию о дорожном трафике каждые две минуты. Если вы задали пункт назначения, то можете получить рекомендацию о пересчете маршрута с учетом условий дорожного трафика.

Информация о погоде

Предоставляет сведения о погоде и прогноз на четыре дня, а также информацию о погоде в основных европейских городах, указанных на карте.

Предупреждения о дорожных камерах

Предоставляет предупреждения о камерах слежения с выдачей точных и своевременных уведомлений о скорости.

Поиск POI

Предоставляет результаты поиска полезных объектов на основе оперативной информации о местоположении.

Подключение телефона с использованием подключаемых услуг

- Включите функцию Wi-Fi на мобильном телефоне (Сетевые подключения/Точки доступа/Интернет), выполните поиск сети Wi-Fi. (Подробности см. в руководстве пользователя своего мобильного телефона.)

Примечание


Создание точки доступа Wi-Fi может повлечь за собой дополнительные затраты в зависимости от вашего тарифного плана, особенно при роуминге. Аккумулятор мобильного телефона может быстро разрядиться, поэтому позаботьтесь о его зарядке при использовании подключаемых услуг.

- Нажмите [SETUP] > [Wi-Fi].
- Нажмите [Wi-Fi].




- Нажмите [Список сетей Wi-Fi]. Выберите нужную сеть. (Если вы подключаете сеть Wi-Fi вручную, нажмите [Добавить сеть Wi-Fi].)

В частности, вы можете подключить скрытую сеть Wi-Fi.)



Примечание

Когда вы подключаете сеть в первый раз, отображается экран с уведомлением о совместном использовании информации. Внимательно его прочитайте и нажмите [Согласиться].




Подключаемые услуги

Возможности

Трафик


Текущая информация о дорожном движении/ДТП обычно основана на списке данных о дорожном движении. Эта функция может быть недоступна в зависимости от условий работы.

- Нажмите [Home] > [Info] > [Трафик].



- Сведения отображаются только после задания маршрута, когда имеется информация о дорожном трафике вдоль маршрута.
- Общее время задержки будет отображаться в заголовке. Оно может отличаться от суммы отдельных значений времени задержки из-за округления.

- Нажмите желаемые пункты.




- [Назад]/[Вперед]: переключает между различными событиями дорожного движения.
- [Карта]: отображает экран карты для выбранной области.
- [Объезд]: перерасчет маршрута с учетом сведений о трафике.

Поиск POI

Вы можете задать полезный объект в качестве пункта назначения с помощью различных методов.

Поиск полезного объекта с помощью команд [Рядом с тек. мест.] или [Рядом с целью]

- Нажмите [Home] > [Info] > [Поиск POI].




- Нажмите [Рядом с тек. мест.] или [Рядом с целью].

- [Рядом с тек. мест.]: ищет полезный объект поблизости от текущей позиции автомобиля.
- [Рядом с целью]: ищет полезный объект поблизости от выбранного пункта назначения.

- Введите название нужной достопримечательности и нажмите [OK].
- Выберите нужный пункт назначения.
- Выполните шаги 3-4 раздела «Поиск адреса» на стр. 12.

Поиск полезного объекта с помощью команды [Рядом с центром]

- Нажмите [Home] > [Info] > [Поиск POI] > [Рядом с центром].




- Введите название города и нажмите [OK].
- Введите название нужной достопримечательности и нажмите [OK].

Подключаемые услуги

4. Выберите нужный пункт назначения.
5. Выполните шаги 3-4 раздела «Поиск адреса» на стр. 12.

Поиск полезного объекта с помощью команды [Рядом с курсором]

1. Нажмите и удерживайте нужное место на карте. Выбранная точка будет по центру экрана, отобразится метка прокрутки.




2. Нажмите [] (Панель пользователя: Информация) > [Поиск POI] > [Рядом с курсором].
3. Введите название нужной достопримечательности и нажмите [OK].
4. Выберите нужный пункт назначения.
5. Выполните шаги 3-4 раздела «Поиск адреса» на стр. 12.

Погода

Дает прогноз погоды на следующий день, включая текущий день, для текущего местоположения и пункта назначения.

1. Нажмите [] > [] > [Погода] > [Место-нахождение] или [Цель].




- [Место-нахождение]: отображение сведений о погоде для текущего местоположения.
 - [Цель]: отображение сведений о погоде для места назначения.
2. Нажмите список желаемых местоположений, чтобы поучить дополнительные сведения о погоде.


Задание избранных местоположений

Если ваши избранные местоположения уже были сохранены в меню [Избранное], вы можете легко просмотреть информацию о погоде избранных местоположений.

1. Нажмите [] > [] > [Погода] > [Избранные] > [Меню] > [Добавить].



2. Поиск названия города и выбор нужного города.
3. Нажмите [Добавить в избранное].



Подключаемые услуги


- Нажмите список желаемых местоположений, чтобы поучить дополнительные сведения о погоде.

Примечание

Вы также можете добавить текущее местоположение или пункт назначения в качестве избранного пункта. Нажмите [Home] > [i] > [Погода] > [Место-нахождение] или [Цель] > [Меню] > [Добавить].

Удаление избранного


- Нажмите [Home] > [i] > [Погода] > [Избранные] > [Меню] > [Удалить].



- Выберите необходимый элемент и нажмите [Удалить] > [Да].
 - [Выбрать все]: отметить все пункты.
 - [Снять все отметки]: снять отметки со всех пунктов.

Предупреждения о дорожных камерах

- Нажмите [SETUP] > [Навигация] > [Навигация].



- Нажмите [Оповещение о камере] или [Оповещение об опасной зоне]. Отображается экран оповещения об использовании. Внимательно прочитайте и нажмите [Согласиться], чтобы начать использование этой функции.

Примечание

- Пункт [Оповещение о камере] или [Оповещение об опасной зоне] отображается только в случае, когда подключена сеть Wi-Fi.
- В зависимости от страны пункт [Оповещение о камере] может быть изменен на [Оповещение об опасной зоне].
- В соответствии с законодательством страны, функции [Оповещение о камере] или [Оповещение об опасной зоне] могут быть недоступны.

- Нажмите [MAP].

Предупреждения о дорожных камерах отображаются за 10 секунд или за 100 м до прибытия в пункт встречи с камерой.



Примечание

- В зависимости от региона и типа дорожной камеры, изображения могут быть различными.
- Вы можете запросить обновление соответствующей информации, нажав значок информации о дорожных камерах.
 - Когда появляется предупреждение о камерах, однако в данном месте камера контроля скоростного режима отсутствует, вы можете сообщить об этом TomTom для удаления информации об этой камере, нажав на изображение камеры контроля скоростного режима.
 - Когда появляется камера контроля скоростного режима, но отсутствует предупреждение о камерах, вы можете сообщить об этом TomTom, нажав на кнопку отчета камеры контроля скоростного режима.



Поддержка — горячая линия

Веб-сайт: <http://www.navigation.com/kia>

Номер телефона для бесплатного звонка по международной связи: 00800 18 23 53 22

Номер телефона для всех остальных стран (или если не поддерживаются номера телефонов для бесплатных звонков): +31 555 384 245